



DDM3A4 DeviceNet 转角指示器使用说明

■ 主要用途

用于可编程控制器（简称 PLC）、DCS、计算机等控制、采集系统显示机床角度数码和 LED 模拟角度显示的指示器。

■ 主要特点

- DeviceNet 现场总线通讯方式；
- 3 位 0.8" LED 数码显示 0~360 度；
- 40 个 Φ5 mm 红色 LED 模拟显示角度；
- 采用 RS-485 通讯，最多可连接 64 块数码显示表；
- 电源极性保护、通讯网络相互隔离；
- 显示值与 PLC 内部数据完全一致，精确，无误差、无零漂、无需计量。

■ 主要参数

工作电压	DC 22~25V 未隔离
功率消耗	最大 24V/0.08A
地址设置	显示器手动设置
通讯速率	125Kbps、250Kbps、500Kbps 手动设置
通讯方式	标准 DeviceNet 从站（通讯回路隔离）
传送距离	<1200M
数码显示	3 个 LED 数字显示，字高 20mm (0.8")
模拟显示	40 个 Φ5 mm 红色 LED 模拟显示角度
适用范围	所有支持 DeviceNet 的 PLC 和计算机主站
刷新速度	>100ms
显示分辨率	数码值 1 度，模拟显示点 / 9 度
外形尺寸	宽 130×高 130×深 132mm
重量	不含包装约 0.55Kg
安装方向	任意
工作温度	-10 ~ +55℃
工作湿度	35 ~ 85%（不结露）

■ 使用方法

● 技术规范内容：


1. 符合 DeviceNet 从站组网方式，最多可达 64 块；
2. 快速显示来至主站系统送来的输出字数据，或特殊符号，真实显示主站信息；
3. 通讯速率、站地址手动设置；
4. 站地址设置无需打开仪表，通过端子即可设置；

▲ DDM3A4 显示表参数设置：

DDM3A4 出厂参数设置为地址 09H，波特率为 125Kbps，如果需要修改参数则可按以下步骤进行：

①将 DDM3A4 表 +V 端连接于 DC24V+ 正端，注意最好不要超过 25V，GND 连接于 DC24V 的地端。通电后 DDM3A4 会按照码段自检显示 8.8.8/模拟点全点亮、站地址、波特率，然后显示 0。

②将 SET 与 GND 短接后，将进入参数设置状态：循环显示站地址状态（360 度模拟点点亮）、减地址状态（180 度模拟点点亮）、修改波特率状态、---。其中 --- 为退出提示。需要修改对应参数时，在显示该参数后瞬间短接 GND 和 SEL，可以循环改变对应值，流程示意图见下图。



③修改完后，瞬间短接 GND 和 SET，在显示 --- 后再瞬间短接 GND 和 SEL 即确认设置数据并退出参数设置状态，DDM3A4 会再次自检显示 8.8.8、站地址、波特率以确认是否修改。


b12：表示波特率为 125Kbps；

b25：表示波特率为 250Kbps；

b50：表示波特率为 500Kbps；

● 接线方式：

▲ 驱动连接示意：



在 DeviceNet 现场网络连接中，本表所设节点不能与相同网络的其他设备节点重复。

■ 显示参数

本显示表占用 DeviceNet 网络连续 4 个字节的输出寄存器。

例如，当 DDM3A4 被组态为 OMRON CS1 系列 PLC 的 DeviceNet 主站 CS1W-DRM21 的第 1 个 DeviceNet 从站：

在 OMRON CS1 系列 PLC 主站中，占用 CIO3200、CIO3201 2 个字的寄存器地址。

当 CIO3201=0 时，则 CIO3200 为显示器的转角数值控制寄存器，即 3 位数码显示管显示 0~360 度，而模拟 LED 点按每 9 度同步点亮 1 个 LED；

当 CIO3201>0 则 CIO3200 仅为显示器的转角数值控制寄存器，而模拟点则由 CIO3201 单独按每 9 度点亮 1 个 LED 而与 CIO3200 数码值毫无关系！

■ 网络组态

本显示表支持在标准 DeviceNet 网络组态软件中进行组态，也可在支持 DeviceNet 的其他主站设备中组态，例如，OMRON PLC 的 DeviceNet Configurator 软件组态。下面将简单说明利用 CS1 系列 PLC 进行组态的步骤（CJ1W-DRM21 与此相同）：

① 安装 EDS 文件：


由于捷通科技的 DDM 系列 DeviceNet 产品完全兼容标准 DeviceNet 总线，故它可以象 AB、OMRON 等其他公司的 DeviceNet 产品一样使用，在 OMRON PLC 中，DDM3A4 按第三方设备组态，即需要安装 EDS 文件并传输到主站设备中，




DDM3A4 DeviceNet 转角指示器使用说明

EDS 文件可在 DeviceNet Configurator 界面中安装，方法如下：

在下图所示的 DeviceNet Configurator 界面中，选择 EDS File -> Install EDS File，打开 Jt_eds 文件夹，选择要安装的模块所对应的文件 DDMxA4.EDS 文档后即可安装！安装完成后，会在 Device Configurator 界面中 Vendor/JIETONG TECHNOLOGY CO. Ltd/Generic Device 目录下列出 DDMxA4。




最后，你需要安装 DDMxA4 的 ICO 图标文件：




② 配置硬件：


下面的界面是 DeviceNet 网络中添加 OMRON CS1 系列 PLC 的 DeviceNet 主站模块 CS1W-DRM21-V1 示意。




同时，还要将 DDM3A4 DeviceNet 转角指示器设备从站添加到网络中，参见下图所示。



③ 设置 CS1W-DRM21-V1 主站地址、通讯周期，网络通讯波特率；



④ 调整 DDMxA4 输出字地址数：



⑤ 设置下载配置参数的界面：


对于 OMRON PLC 系统，可选择 CS1 CPU + CS1W-DRM21 或 CJW 系列 PLC 系统，可选择 CJ1 CPU + CJ1W-DRM21。通过编程口下载配置参数到 DeviceNet 主站中，也可通过 DeviceNet 主站卡下载配置参数。

参见下图所示！




DDM3A4 DeviceNet 转角指示器使用说明


■ 外形尺寸：




DDM3A4 外形尺寸（开孔尺寸 121×121 mm）




DDM3A4 接线端子



将 DDMx4 注册到 DeviceNet 主站模块 CS1W-DRM21 上，
参见下图所示！



下面的图例是通过 PLC 编程口下载配置参数界面。



注意：

DeviceNet 总线末端需单独接上 120 欧姆的终端电阻；

